



Cleaner doos met 4x15 sachets à 15 gram

Prijs € 63,40 article number 7.191.101.212

Omschrijving

Cleaner is een reinigingsmiddel dat gemakkelijk koffie- en theeresten van uw koffiemachine of accessoires zoals [airpots](#) verwijderd. Schone koffieapparatuur zorgt voor een beter behoud van smaak. Volgt u voor het gebruik de instructies op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing van uw koffiemachine.

specifications